



AD TACK FORCE FIBRA WALL

ADESIVO FIBRATO AD ELEVATA PRESA

Adesivo fibrato in dispersione acquosa per l'incollaggio di **pavimenti e rivestimenti** in PVC omogeneo, LVT, moquettes e agugliati, pavimenti con supporti in lattice espanso, juta e linoleum in teli.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Contribuisce al mantenimento della stabilità dimensionale dei pavimenti in LVT**
- **Inodore**
- **Esente da solventi**
- Acrilico monocomponente
- Elevato potere adesivo
- Forte presa iniziale
- Solo per uso interno
- Indicato per superfici assorbenti

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pareti assorbenti
- Massetti cementizi tradizionali
- Massetti in anidrite (solfato di calcio)
- Sottofondi e pareti a riscaldamento o raffreddamento a pavimento

NON UTILIZZARE:

- Per la posa di gradini, zoccolini, rivestimenti in gomma
- Su pavimentazioni non assorbenti
- Massetti cementizi con umidità residua superiore alle normative vigenti
- Massetti non protetti da adeguata barriera al vapore

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Pasta tixotropica
Colore	Avorio
Viscosità Brookfield a 20 °C (mPa*s):	30.000 - 45.000
Peso specifico (kg/l):	1,2 - 1,4
Resa: (g/m²):	
Spatola n° 2	250 - 300
Spatola n° 3	350 - 400
Spatola n° 4	400 - 500
Lavorabilità (minuti):	30 - 40
Tempo di indurimento finale (ore):	24 - 48
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +30
Applicazione/Attrezzi:	Spatola
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura maggiore +5 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	12 kg
Raccomandazioni d'uso:	Non adatto per uso esterno Non incollare su pavimentazioni non assorbenti Teme il gelo Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

CONTINUA



AD TACK FORCE FIBRA WALL

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Verificare sempre l'umidità del sottofondo con appositi strumenti. Il sottofondo da trattare dovrà essere compatto, asciutto, privo di parti distaccanti e conforme alla normativa DIN 18356.

Prima dell'applicazione assicurarsi della presenza di una adeguata barriera a vapore. Verificare sempre l'umidità del sottofondo con appositi strumenti. La misurazione di umidità del sottofondo va fatta in profondità (ca. 2-3 cm) con igrometro a fiale di carburo. Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una adeguata guaina di tenuta al vapore). I sottofondi cementizi magri o spolveranti dovranno essere consolidati con i nostri PRIMER K31 o PAVI-CRYL, i quali favoriscono una perfetta adesione del collante (vedi scheda tecnica) e resi planari con l'utilizzo di autolivellante tipo il nostro PAVILAST R.

Non posare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure. Non posare se le pareti e i soffitti del locale non sono ben asciutti. Su sottofondi o pareti non assorbenti applicare almeno 2-3 mm di livellante o rasante cementizio.

APPLICAZIONE:

Prima dell'incollaggio verificare sempre l'umidità del massetto che dovrà essere <2% (<0.5% anidrite (solfato di calcio). Temperatura ambiente da 15 a 30 °C, umidità relativa non superiore al 75%.

I pavimenti e i rivestimenti devono essere tolti dagli imballi qualche ora prima della posa per favorirne l'acclimatamento. Ambientare e mescolare il prodotto prima dell'uso. Spalmare l'adesivo solo sul sottofondo mediante una apposita e appropriata spatola dentata. Durante la fase di posa verificare costantemente il trasferimento dell'adesivo sul retro dei materiali da incollare.

Posare il rivestimento esercitando una pressione uniforme su tutta la superficie in modo da fare uscire eventuali bolle d'aria. Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite di adesivo mediante uno straccio umido.

Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --