



КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

PELPREN PL6-G

АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ САМОУКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ПЛИТОК

Специальный клей для крепления к полу самоукладывающихся плиток на уже существующие не пыльные половые покрытия, таких как: керамика, дерево, цемент, камень, мрамор и т.д., позволяющий прикреплять и снимать плитку несколько раз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отличная прочность склеивания
- Позволяет несколько раз отсоединять и прикреплять плитку
- Для внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Впитывающие основания
- Не впитывающие поверхности
- На фальшполах всех типов
- Подходит для оснований с подогревом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Вязкая жидкость
Вязкость(при 20°C; Форд # 4):	43000 - 48000
В сухом виде (%):	65 - 70
Расход (г/м ²):	200 - 300
Жизнеспособность (мин.):	60 - 80
Температура нанесения (°C):	+10°C - +30°C
Время высыхания до хождения (дней):	Сразу
Нанесение/инструменты:	Шпатель с низкими зубьями или валик
Очистка инструмента:	Вода, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.): при температуре выше +5°C	12
Информация об утилизации	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка	Ведро 10 или 21 кг.
Рекомендации по применению:	Боится мороза Жесткие материалы, особенно в зимний период, должны быть разложены в помещениях для укладки и оставлены в состоянии покоя во избежание деформации на складе. Перед нанесением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C. Использовать надлежащие средства индивидуальной защиты.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Влажность основания обязательно проверяют инструментальным методом. Измерение влажности проводят на глубине (ок. 2-3 см) карбидным гигрометром для исключения возможного присутствия очень гигроскопичных материалов (пемзы, вермикулита), влага из которых может привести с последующему набуханию и вздутию пола. Не допускается нанесение на стяжки, не защищенные от возможного увеличения влажности (следует использовать паронепроницаемую мембрану). Тонкие или пыльные цементные стяжки упрочняют грунтом PRIMER K31, обеспечивающим превосходное сцепление с клеем (см. технический паспорт). Не допускается нанесение в помещениях без дверей. Не допускается нанесение на недостаточно просохшие стены и потолки помещений. Недостаточно плоские абсорбирующие поверхности для укладки можно регулировать с помощью наших самовыравнивающихся смесей PAVILAST R или ADECEM FIBRE.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением продукт выдерживают в помещении до нагрева до окружающей температуры. Нанести клей только на основание с помощью специального зубчатого шпателя или валика, дожидаться (в зависимости от поверхности укладки и климатических условий окружающей среды) частичного высыхания клея, чтобы избежать цепкого приклеивания плитки к абсорбирующей обратной стороне. Уложить покрытие, равномерно прижимая его по всей поверхности для удаления пузырей (возможно, с помощью специального валика). Влажность стяжки перед нанесением должна быть ниже 2% (для ангидритных стяжек — ниже 0,5%). Окружающая температура должна быть в пределах 10-30°C, отн. влажность — не более 75%. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта. Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты.



КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



PELPREN PL6-G

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Влажность основания обязательно проверяют инструментальным методом. Основание должно быть прочным, сухим, свободным от отслоений, и отвечать требованиям DIN 18356.

Перед нанесением следует убедиться в наличии адекватной пароизоляции. Влажность основания обязательно проверяют инструментальным методом. Измерение влажности проводят на глубине (ок. 2-3 см) карбидным гигрометром. Не допускается нанесение на стяжки, не защищенные от возможного увеличения влажности (следует использовать паронепроницаемую мембрану). Тощие и крошащиеся цементные стяжки упрочняют нашим грунтом PRIMER K31, обеспечивающим превосходное сцепление с клеями (см. технические характеристики) и выравнивают нашей самовыравнивающей смесью PAVILAST R.

Не допускается нанесение в помещениях без дверей. Не допускается нанесение на недостаточно просушенные стены и потолки помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением продукт выдерживают в помещении до нагрева до окружающей температуры. Клей наносят на стяжку подходящим зубчатым шпателем.

Укладывают покрытие, равномерно прижимая его по всей поверхности для удаления пузырей. Влажность стяжки перед нанесением должна быть ниже 2% (для ангидритных стяжек — ниже 0,5%). Окружающая температура должна быть в пределах 15-30°C, отн. влажность — не более 75%.

Покрытия перед укладкой распаковывают и выдерживают в помещении необходимое время. Использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.