



AD-TACK FORCE FIBRA

IZREDNO UČINKOVITO LEPILO, OJAČANO Z VLAKNI

Z vlakni ojačano lepilo v vodni disperziji za lepljenje PVC, SPC vinilnih, iglanih tekstilnih **podov in oblog**, tapisonov, talnih oblog s hrbtno stranjo iz ekspandiranega lateksa, jute in linoleja v rolah.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Prispeva k ohranjanju dimenzijske stabilnosti vinilnih talnih oblog
- Brez vonja
- **Ne vsebuje topil**
- Akrilno enokomponentno
- Visoka oprijemna moč
- Močan začetni oprijem
- Samo za zunanjo uporabo
- Primerno za vpojne talne obloge (betonska, samoizravnalna tla itd.)

PODROČJE UPORABE:

- Vpojna tla
- Klasični cementni estrihi
- Anhidridni estrihi (kalcijev sulfat)
- Podlage s talnim ogrevanjem ali hlajenjem

UPORABA NI PRIMERNA:

- Za polaganje stopnic, talnih zaključnih letvic in gumijastih oblog
- Na nevpojnih talnih oblogah
- Na cementnih estrihih z vrednostjo preostale vlage nad predpisanimi vrednostmi
- Na estrihih brez ustrezne parne zapore

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	Tiksotropna pasta
Barva	slonovina
Viskoznost po Brookfieldu pri 20 °C (mPa*s):	25.000 - 30.000
Specifična teža:	1,15 kg/l
Poraba:	
Gladilka št. 2	200–300 g/m ²
Gladilka št. 3	300–400 g/m ²
Gladilka št. 4	po 400–500 urah
Čas obdelave:	20 – 30 minut
Pohodnost:	4 - 6 urah
Končno strjevanje:	po 24–48 urah
Temperatura uporabe:	od +15 do +30 °C
Uporaba/orodje:	gladilka
Čiščenje orodja:	voda, pri še svežem proizvodu
Odstranjevanje proizvoda:	voda, pri še svežem proizvodu
Skladiščenje: pri temperaturi nad +5 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	10 kg - 2,28 gal.
Priporočila glede uporabe:	Ni primerno za zunanjo uporabo Ne lepimo na nevpojne talne obloge Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

SE NADALJUJE



AD-TACK FORCE FIBRA

PRIPRAVA PODLAGE:

Z ustreznim orodjem vedno preverimo vsebnost vlage v podlagi. Podlaga, namenjena obdelavi, mora biti trdna in suha, brez krušljivih delcev in v skladu s standardom DIN 18356.

Pred nanašanjem preverimo, ali je prisotna ustrezna parna zapora. Z ustreznim orodjem vedno preverimo vsebnost vlage v podlagi. Merjenje vsebnosti vlage v podlagi je treba izvesti globinsko (pribl. 2–3 cm) s karbidnim vlagomerom. Ne polagamo na estrihe, ki niso zaščiteni pred morebitnim dviganjem vlage (vedno moramo vstaviti ustrezno paroneprepustno folijo). Suhe ali prašnate cementne podlage moramo utrditi z našim osnovnim premazom PRIMER K31, ki zagotovi odličen oprijem lepila (glej tehnični list), in izravnati s samoizravnalno maso, kot je naš proizvod PAVILAST R.

Ne polagamo v prostorih brez oken in vrat. Ne polagamo v prostorih, kjer stene in stropi niso popolnoma suhi.

NANOS:

Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo. Z ustrežno in primerno zobato gladilko nanesemo lepilo samo na podlago.

Nadaljujemo s polaganjem obloge z enakomernim pritiskom po celotni površini, da odstranimo morebitne nastale zračne mehurčke. Pred lepljenjem vedno preverimo, da je vlaga v estrihu $<2\%$ ($<0.5\%$ v anhidridnih estrihih (kalcijev sulfat)). Temperatura okolja mora biti med 15 in $30\text{ }^{\circ}\text{C}$, relativna vlaga ne sme biti višja od 75% . Pode in obloge je potrebno odstraniti od embalaže nekaj ur pred polaganjem, da se bolje aklimatizirajo.

Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

-- -- --