



PELPREN R-R

DVOKOMPONENTNO POLIURETANSKO LEPILO ZA MANJŠA HITRA POPRAVILA

Dvokomponentno poliuretansko lepilo za hitro lepljenje lesenih talnih oblog na cementne podlage ali že obstoječe nevpojne talne obloge.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentno
- Primerno za hitra popravila ali montažo lesenih elementov (npr. stopnic)
- Visoka oprijemna moč
- Ne vsebuje vode in topil

PODROČJE UPORABE:

- Popravila lesenih ploščic
- Polaganje lesenih elementov
- Vgradnja stopnic, stopničk, lesenih plošč ipd

UPORABA NI PRIMERNA:

- Na oljnih podlagah
- Na podlagah s krušljivimi delci ali nepopolno čistih podlagah

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Barva:	Gosta pasta komp. A Rjava tekočina komp. B
Utežno razmerje mešanja (A: B):	9: 1
Viskoznost po Brookfieldu pri 20° C (mPa*s):	120.000–150.000 komp. A 40–60 komp. B
Viskoznost po Brookfieldu pri 20 °C kataliziran proizvod (mPa*s):	40.000–60.000
Temperatura uporabe:	od +10 do +30 °C
Čas uporabe mešanice:	5–15 minut
Končno strjevanje:	po 1–2 urah
Uporaba/orodje:	zobata gladilka
Čiščenje orodja:	topilo GR7, pri še svežem proizvodu
Odstranjevanje proizvoda:	topilo GR7, pri še svežem proizvodu
Odstranjevanje proizvoda:	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Pakiranje: po 1 kg (A+B)
Omejitve uporabe:	Nanesemo na čiste površine brez krušljivih delcev Preprečite stik proizvoda z lakiranimi površinami Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

PRIPRAVA PODLAGE:

Preverimo, da je površina čista, brez olj, voskov in krušljivih delcev. Odstranimo morebitne ostanke prahu in nekompatibilnih proizvodov ter drobljive delce. V primeru nanašanja na neporozne površine je treba le-te nabrusiti s smirkovim papirjem. V primeru dvoma je priporočljivo, da izdelek preizkusimo na manjšem delu površine. Prašnate cementne podlage ali podlage z vsebnostjo preostale vlage je treba predhodno obdelati z našimi osnovnimi premazi, da zagotovimo dober oprijem proizvoda.

NANOS:

Komponento B stresemo v posodo s komponento A in temeljito mešamo, dokler ne dobimo homogene in enakomerne paste. Pridobljeno mešanico enakomerno nanesemo na manj porozno površino s pomočjo zobate gladilke. Količina nanosa je odvisna od podlage, ki jo nameravamo položiti.

Nato skrbno pritismo elemente, ki jih želimo pritrditi; v začetni fazi strjevanja proizvoda po potrebi uporabimo kline ali lepilni trak. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Pred uporabo vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

Komponenta A Komponenta B

-- -- --

