



PU-1 BASIC

IZREDNO MATIRAN ENOKOMPONENTNI TEMELJNI LAKIRNI PREMAZ

Prosojen izredno matiran enokomponentni temeljni premaz na vodni osnovi za parket, ki je odporen proti porumenelosti. Nanaša se z valjčkom ali čopičem. Lesu zagotovimo naravni videz tako, da ga uporabljamo kot osnovni premaz za cikle lakiranja ali kot osnovni lakirni premaz, ki se nanaša dvakrat do trikrat za končne obdelave z dobro mehansko trdnostjo.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Izredno matiran enokomponentni
- Ne vsebuje topil
- Videz naravnega lesa
- **Enostavno nanašanje: Temeljni lakirni premaz**
- Se lahko nabrusi
- Brez prekritja

PODROČJE UPORABE:

- Lesene talne obloge
- Lesovinske podlage na splošno (pohištvo, stopnice ipd.)

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	mlečna tekočina
Viskoznost Ford 4 pri 20 °C:	20-25 sekund
Stopnja sijaja pri 60°	Ultra mat 6-8
Poraba:	90-100 g/m (poraba proizvoda je lahko različna glede na poroznost ali ravnost površine, ki jo oblagamo)
Brezprašno sušenje:	60-70 minut
Brušenje:	po 5-6 urah
Možno prelakiranje:	po 8-12 urah
Temperatura uporabe:	od 15 do +25 °C
Uporaba/orodje:	valjček, čopič
Čiščenje orodja:	voda, pri še svežem proizvodu
Odstranjevanje proizvoda:	voda, pri še svežem proizvodu
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Skupaj v kompletu po 10 l (2 embalaži: po 5 l)
Opombe:	Pred uporabo temeljito pretresemo
Omejitev uporabe:	Ne nanašamo v vlažnih prostorih, hranimo zaščiteno pred zmrzaljo, preprečimo prepih, pred uporabo počakamo, da proizvod pridobi sobno temperaturo Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

PRIPRAVA PODLAGE: Lesena talna obloga mora biti dobro polirana, zapolnjena in obrušena, brez krušljivih delcev, kot so olja, voski in silikoni. Podlaga, ki jo želimo obdelati, mora biti suha, 8-12 % vlage. Temperatura okolja mora biti med 15 in 25 °C, relativna vlaga ne sme biti višja od 75 %. Po brušenju z granulacijo 120/150 celotno površino posesamo s sesalnikom, nato očistimo z antistatično krpo.

NANOS: Pred uporabo počakamo, da proizvod pridobi sobno temperaturo, nato ga temeljito pretresemo. Počakamo približno 10-15 minut, nato proizvod filtriramo in ga enakomerno nanesemo z valjčkom ali čopičem.

Priporočljivo je, da vedno preberemo tehnični list proizvoda in preverimo kompatibilne cikle lakiranja.

SE NADALJUJE



PU-1 BASIC

CIKEL ZA NANOS ENEGA PROIZVODA KOT TEMELJNEGA PREMAZA/LAKA: 2 ALI 3 NANOSI PREMAZA PU 1 BASIC (izredno matiran videz)

NANOS: Pred uporabo počakamo, da proizvod pridobi sobno temperaturo, nato ga temeljito pretresemo. Prvi sloj temeljnega lakirnega premaza PU 1 BASIC enakomerno nanesemo z valjčkom ali čopičem. Po približno 8–12 urah pri običajnih pogojih površino obrusimo z granulacijo 180/220 in očistimo, nato lahko nadaljujemo z nanosom drugega sloja temeljnega lakirnega premaza PU - 1 BASIC. Po 8–12 urah lahko po potrebi nanesemo tretji zaključni sloj lakirnega premaza PU - 1 BASIC, po predhodnem brušenju z granulacijo 220 in čiščenju površine. Vedno nosimo zaščitne rokavice. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

CIKEL ZA SREDNJE OBREMENJENA TLA: PU 1 BASIC + 2 NANOSA ENOKOMPONENTNEGA LAKA STONE (izredno matiran videz)

NANOS: Pred uporabo počakamo, da proizvod pridobi sobno temperaturo, nato ga temeljito pretresemo. Prvi sloj osnovnega premaza PU 1 BASIC enakomerno nanesemo z valjčkom ali čopičem. Po približno 8–12 urah pri običajnih pogojih površino najprej obrusimo z granulacijo 180/220 in jo očistimo, nato lahko nadaljujemo z nanosom enega sloja enokomponentnega laka STONE. Po 8–12 urah lahko po potrebi nanesemo drugi zaključni sloj enokomponentnega laka STONE, po predhodnem brušenju z granulacijo 220 in čiščenju površine. Vedno nosimo zaščitne rokavice. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

CIKEL ZA VISOKO OBREMENJENA TLA: PU 1 BASIC + 2 NANOSA DVOKOMPONENTNEGA LAKA PURE WOOD (izredno matiran videz) ali ICE (matiran, polmatiran, porsijajen in sijajen videz)

NANOS: Pred uporabo počakamo, da proizvod pridobi sobno temperaturo, nato ga temeljito pretresemo. Prvi sloj osnovnega premaza PU 1 BASIC enakomerno nanesemo z valjčkom ali čopičem. Po približno 8–12 urah pri običajnih pogojih površino najprej obrusimo z granulacijo 180/220 in jo očistimo, nato lahko nadaljujemo z nanosom enega sloja dvokomponentnega laka. Po 8–12 urah lahko po potrebi nanesemo drugi zaključni sloj dvokomponentnega laka, po predhodnem brušenju z granulacijo 220 in čiščenju površine. Vedno nosimo zaščitne rokavice. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

-- -- --