



UNI PRIMER

ENOKOMPONENTNI TEMELJNI PREMAZ

Hitro sušeci temeljni premaz, ki ne porumeni, za parket. Priporoča se uporaba proizvoda UNI PRIMER za vse hitre cikle lakiranja, kjer želimo preprečiti spremembo barve talnega poda in zmanjšati morebitna krčenja.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentni
- Se hitro posuši
- Ne porumeni
- Primerna za hitre cikle lakiranja
- Na osnovi topil

PODROČJE UPORABE:

- Lesene talne obloge

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	brezbarvna tekočina
Viskoznost Ford 4 pri 20 °C:	25–29 sekund
Poraba:	80–100 g/m (poraba proizvoda je lahko različna glede na poroznost ali ravnost površine, ki jo oblagamo)
Brezprašno sušenje:	20–30 minut
Končno strjevanje, brušenje:	po 60–90 minutah
Temperatura uporabe:	od 15 do +25 °C
Uporaba/orodje:	valjček, čopič
Čiščenje orodja:	topilo GR7, pri še svežem proizvodu
Odstranjevanje proizvoda:	topilo GR7, pri še svežem proizvodu
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Ročke po 5 l
Omejitve uporabe:	Ne uporabljamo v vlažnih prostorih Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo Preprečimo prepih Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

CIKEL UNI PRIMER + LAK ICE

PRIPRAVA PODLAGE:

Lesena talna obloga mora biti dobro polirana, zapolnjena in obrušena, brez krušljivih delcev, kot so olja, voski in silikoni. Podlaga, ki jo želimo obdelati, mora biti suha, 8–12% vlage. Temperatura okolja mora biti med 15 in 25 °C, relativna vlaga ne sme biti višja od 75 %. Pred nanosom je priporočljivo, da površino končno obrusimo z granulacijo 180, posesamo s sesalnikom in očistimo z antistatično krpo.

NANOS:

Pred uporabo počakamo, da proizvod pridobi sobno temperaturo, nato ga temeljito pretresemo. Nanesemo ga enakomerno z valjčkom ali čopičem.

Po približno 1–2 urah pri običajnih pogojih lahko površino obrusimo s fino granulacijo 220 in nanesemo prvi sloj premaza UNI PRIMER. Po 8–12 urah celotno površino najprej obrusimo in jo očistimo, nato lahko nanesemo drugi zaključni sloj laka ICE. Vedno nosimo zaščitne rokavice. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

