



AD DECK-SOAP

DETERGENTE NUTRIENTE PER ESTERNI

Detergente base acqua ideale per la pulizia e la detersione di decking, arredo giardino o altre superfici in legno poste all'esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Uso esterno
- Ideale su superfici oliate o verniciate
- Rimuove efficacemente lo sporco
- Per uso quotidiano diluire 5-10 % di prodotto in acqua

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni, rivestimenti in decking poste all'esterno
- Elementi in legno, arredo giardino oliati o verniciati

NON UTILIZZARE:

- Su fondi grezzi
- Su materiali diversi dal legno

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido
Resa: (g/m ²):	Varia in base alla diluizione e alla superficie trattata
Tempo di asciugatura(ore):	Varia in base alla diluizione e alla superficie trattata
Temperatura d'uso (°C):	+10 - +30
Applicazione/Attrezzi:	panno pulito, mop
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Tanichette da 1 l - scatole 12 pz
Limitazioni d'uso:	Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell'applicazione Teme il gelo Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

APPLICAZIONE:

Per la pulizia ordinaria diluire AD-DECK SOAP al 5-10% in 5 litri d'acqua e pulire l'intera superficie con straccio ben strizzato senza risciacquare. Nel caso di sporco ostinato (grasso, macchie persistenti etc.) applicare il prodotto puro con una spugnetta e strofinare. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --