



PRODUCTOS PARA BARNIZAR Y AUXILIARES



NEW DECK

DETERGENTE REAVIVANTE PARA EXTERIORES

Detergente reavivante y regenerador para superficies exteriores de madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Monocomponente
- Acción reavivante y de recuperación

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Pavimentaciones de madera de exterior
- Muebles o equipamiento de jardín de madera

Aspecto:	Líquido
Rendimiento (g/m ²):	100 - 120 (el rendimiento del producto puede variar según la porosidad o planitud de la superficie que debe tratarse)
Temperatura de uso (°C):	+ 10 - +25
Aplicación/Utensilios:	Rodillo, brocha
Limpieza de los utensilios:	Agua, con el producto todavía fresco
Remoción del producto:	Agua
Almacenamiento (meses): temperatura comprendida entre +5°C y +25°C	12
Información sobre la eliminación:	Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales
Envases:	Tambores de 5 l
Notas:	
Límites de uso:	No resiste a las heladas Utilizar sistemas adecuados de protección No aplicar en mármol o materiales sensibles

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Eliminar de la superficie las acumulaciones de material que pueda haber (hojas, ramas secas, etc.).

APLICACIÓN

Agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Aplicar de modo uniforme con rodillo o brocha.

Dejar actuar el producto durante aproximadamente 5 – 10 minutos en condiciones normales y, a continuación, eliminar enérgicamente la película superficial con cepillo con púas semi-rígidas o rígidas. A continuación, aclarar con agua abundante. En caso de suciedad persistente, se puede repetir la operación y aclarar con hidrolimpiadora.

Posteriormente, cuando la superficie de madera esté completamente seca, aplicar una o dos capas de impregnante Pavidek (véase la ficha técnica).